

DE Mitgeliefertes Zubehör

NL Bijgeleverde accessoires

DE Vielen Dank für den Erwerb dieser Maschine.
Das folgende Zubehör ist im Lieferumfang dieses Produktes enthalten.

NL Gefeliciteerd met de aanschaf van deze machine.
Onderstaande accessoires zijn inbegrepen bij dit product.

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-----|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. *1 | 9. *2 | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | | | |

*1 75/11 2 Nadeln,
90/14 2 Nadeln,
90/14 2 Nadeln: Goldfarbene Nadel mit Kugelspitze

*2 2/11 Nadel

*1 75/11 2 naalden,
90/14 2 naalden,
90/14 2 naalden: ballpointnaald (goudkleurig)

*2 2/11 naald

| Nr. | Teilebezeichnung | Bestellnummer | | |
|-----|--|----------------------|---|----------|
| | | Nord- und Südamerika | Europa | Sonstige |
| 1 | Zickzackfuß „J“ (in der Maschine) | | XF9671-101 | |
| 2 | Nähfuß „N“ | | XD0810-031 | |
| 3 | Überwendlingfuß „G“ | | XC3098-031 | |
| 4 | Reißverschlussfuß „I“ | | X59370-021 | |
| 5 | Blindstichfuß „R“ | | XE2650-001 | |
| 6 | Knopfannähfuß „M“ | | XE2643-001 | |
| 7 | Knopflochfuß „A“ | | XC2691-033 | |
| 8 | Nadelsatz | | X58358-021 | |
| 9 | Zwillingsnadel | | X59296-121 | |
| 10 | Spule (4) (Eine Spule ist in der Maschine.) | SA156 | SFB: XA5539-151 | SFB |
| 11 | Pfeiltrenner | | XF4967-001 | |
| 12 | Reinigungspinsel | | X59476-051 | |
| 13 | Ahle | | XZ5051-001 | |
| 14 | Scheibenförmiger Schraubendreher | | XC1074-051 | |
| 15 | Schraubendreher (groß) | | XC8349-021 | |
| 16 | Schraubendreher (klein) | | X55468-021 | |
| 17 | Zusätzlicher Garnrollenstift | | XG3488-001 | |
| 18 | Garnrollenkappe (groß) | | 130012-024 | |
| 19 | Garnrollenkappe (mittel) (in der Maschine) | | XE1372-001 | |
| 20 | Garnrollenkappe (klein) | | 130013-124 | |
| 21 | Spulennetz | | XA5523-020 | |
| 22 | Spulenkapsel (in der Maschine) | | XE7560-101 | |
| 23 | Fußpedal | | XD0501-121 (EU-Zone) XC8816-071 (andere Zonen) | |
| 24 | Zubehörtasche | | XC4487-021 | |
| 25 | Kofferhaube | | XG8546-001 | |
| 26 | Bedienungsanleitung | | Wenden Sie sich an Ihr Brother-Fachgeschäft. | |
| 27 | Kurzanleitung | | | |

| Nr. | Onderdeel | Onderdeelcode | | |
|-----|--|------------------------|---|---------|
| | | Noord- en Zuid-Amerika | Europa | Overige |
| 1 | Zigzagvoet "J" (op de machine geplaatst) | | XF9671-101 | |
| 2 | Monogramvoet "N" | | XD0810-031 | |
| 3 | Afwerksteekvoet "G" | | XC3098-031 | |
| 4 | Ritsvoet "I" | | X59370-021 | |
| 5 | Blindzoomvoet "R" | | XE2650-001 | |
| 6 | Knoopaanzetvoet "M" | | XE2643-001 | |
| 7 | Knoopsgatvoet "A" | | XC2691-033 | |
| 8 | Naaldsetje | | X58358-021 | |
| 9 | Tweelingnaald | | X59296-121 | |
| 10 | Spoel x 4 (Eén spoel is op de machine geplaatst.) | SA156 | SFB: XA5539-151 | SFB |
| 11 | Tornmesje | | XF4967-001 | |
| 12 | Schoonmaakborsteltje | | X59476-051 | |
| 13 | Gaatjesponser | | XZ5051-001 | |
| 14 | Schijfvormige schroevendraaier | | XC1074-051 | |
| 15 | Schroevendraaier (groot) | | XC8349-021 | |
| 16 | Schroevendraaier (klein) | | X55468-021 | |
| 17 | Extra klospen | | XG3488-001 | |
| 18 | Kloshouder (groot) | | 130012-024 | |
| 19 | Kloshouder (medium) (op de machine geplaatst) | | XE1372-001 | |
| 20 | Kloshouder (klein) | | 130013-124 | |
| 21 | Klosnetje | | XA5523-020 | |
| 22 | Spoelhuis (op de machine geplaatst) | | XE7560-101 | |
| 23 | Voetpedaal | | XD0501-121 (EU) XC8816-071 (andere regio's) | |
| 24 | Accessoires tasje | | XC4487-021 | |
| 25 | Koffer | | XG8546-001 | |
| 26 | Bedieningshandleiding | | Neem contact op met uw erkende Brother-dealer. | |
| 27 | Beknopte bedieningshandleiding | | | |

Hinweis

- Die Nähfußhalterschraube ist bei Ihrem Fachhändler erhältlich. (Bestellnummer: XG1343-001)

Opmerking

- De persvoethouderschroef is verkrijgbaar via uw erkende Brother-dealer. (onderdeelcode: XG1343-001)



